


ELEKTRICKÝ MĚŘIČ TLAKU OLEJE 60MM (včetně senzoru)

1. Odpojte přívodní kabel akumulátoru (-)
2. Namontujte el. senzor (je součástí sady)
Senzor je opatřen závitem 1/8" NPT a sada obsahuje adaptér na závit 1/4" NPT
snímač by měl být automaticky uzeměn (ukostřen)
pokud tomu tak není, připojte uzemnění snímače na svorku snímače WK
3. Ved'te kabel od budíku ze svorky (S) na svorku senzoru (G)


UPOZORNĚNÍ: Dávejte pozor, aby nedošlo ke kontaktu zapalovacího kabelu vedoucího ke svorce (S) mohlo by dojít k poškození el. senzoru!

4. Připojte vodič F (-) k uzemnění v blízkosti budíku
5. Připojte vodič od spínače zapalování na svorku budíku (+)
6. Připojte dráty patice žárovky přístroje ke zdroji osvětlení přístrojové desky, nebo k jinému zdroji.
7. Montážní sada je vybavena korekčními plochými a kulatými svorkami pro univerzální použití a případnou jejich výměnu.
8. Používejte vždy budík jen v rozsahu tlaku uvedeném na stupnici přístroje a uvedené hodnoty nepřekračujte!
9. Po spuštění motoru zkontrolujte, zda nedochází k úniku oleje v místě připojení /závitu/ senzoru!



MONTÁŽ


1. Tyto přístroje lze montovat do přístrojové desky o průměru 60mm.
2. Uvedené budíky obsahují montážní sadu jako pomůcky pro snadnou montáž (konektory a šroubení včetně držáku)
3. **UPOZORNĚNÍ:** Při montáži dávejte důraz na řádné ukostření přístrojů! V opačném případě mohou naměřené hodnoty vykazovat značné chyby!
4. Výrobce nezodpovídá za vady způsobené špatným zacházením, montáží, zapojením, nebo nesprávným použitím přístroje!
5. V PŘÍPADĚ, ŽE SI NEBUDETE JISTI SPRÁVNOSTÍ VLASTNÍ MONTÁŽE, SVĚŘTE MONTÁŽ ODBORNÉ DÍLNĚ!



MECHANICKÝ MĚŘIČ TLAKU 60MM OLEJ - VZDUCH (AIR - OIL)

1. Vložte budík do přístrojové desky a připevněte ho pomocí držáku a přiloženého spoj. materiálu.
2. připojte kabely patice žárovky -osvětlení
3. Připojte hadici od přívodu oleje (nebo vzduchu)
Utahujte šroubení hadice "s citem" aby nedošlo k utržení, nebo přetažení uchycení šroubení na budíku!
4. Používejte vždy budík jen v rozsahu tlaku uvedeném na stupnici přístroje a uvedené hodnoty nepřekračujte!
5. Po spuštění motoru zkontrolujte, jestli nedochází k úniku oleje, nebo vzduchu v místě připojení tlak. hadice

Tlakoměry jsou dodávány společně (jako montážní sada) s korekčními plochými konektory, pro snadnou montáž na přívodní kabely




Před montáží se ujistěte, zda otvor má stejný rozměr závitu!!!

MĚŘIČ TEPLOTY CHLADÍČÍ KAPALINY 60mm

(včetně čidla)


1. Odpojte přívodní záporný kabel akumulátoru (-)
2. Namontujte čidlo teploty (součást sady)
snímač teploty by měl být automaticky uzemněn (ukostřen)
v případě špatné "kostry" motoru mohou měřené hodnoty vykazovat chyby měření, nebo ručička přístroje zmateně pobíhat po stupnici!
3. **POZOR:** při výměně přístroje **vyměňte i čidlo**, které je součástí montážní sady! Při použití starého čidla, nebo čidla od jiného výrobce, může dojít k značným chybám naměřených hodnot!!

Dávejte pozor, aby nedošlo ke kontaktu zapalovacího kabelu vedoucího ke svorce (S) a tím k poškození čidla!



MONTÁŽ

1. Tyto přístroje lze montovat do přístrojové desky o průměru 60mm.
2. Uvedené budíky obsahují montážní sadu jako pomůcky pro snadnou montáž (konektory a šroubení včetně držáku)
3. **UPOZORNĚNÍ:** Při montáži dávejte důraz na řádné ukostření přístrojů! V opačném případě mohou naměřené hodnoty vykazovat značné chyby!
4. Výrobce nezodpovídá za vady způsobené špatným zacházením, montáží, zapojením, nebo nesprávným použitím přístroje!
5. V PŘÍPADĚ, ŽE SI NEBUDETE JISTI SPRÁVNOSTÍ VLASTNÍ MONTÁŽE, SVĚŘTE MONTÁŽ ODBORNĚ DÍLNĚ!



VOLTMETR 60MM

1. Odpojte přívodní záporný kabel akumulátoru (-)
2. Připojte vodič od svorky G (-) na kostru motoru.
3. U tohoto přístroje je nutné aby i obal-těleso budíku bylo řádně ukostřeno! (viz obr.)
4. Připojte vodič na svorku I (+) ke spínači zapalování
5. Připojte patici žárovky kabely osvětlení.
6. Připojte kabel k akumulátoru
7. Používejte vždy budík jen v rozsahu voltů uvedeném na stupnici přístroje a uvedené hodnoty nepřekračujte!

